



Timberex Heavy Duty UV

Die natürliche Wahl bei stark beanspruchten Holzfußböden



**Neu formuliert
und Verbessert!**



Das Neu-formulierte Timberex Heavy Duty UV enthält jetzt ein UV-filter das das verblasen der Holzfaser durch starke UV-bestrahlung verbeugt. Timberex Heavy Duty UV ist ein besonders strapazierfähiges Fußbodenöl aus modifizierten Naturharzen und schnell trocknenden Ölen mit einem erhöhten Festkörperanteil.

- Timberex Heavy Duty ist frei von Blei und anderen giftigen Schwermetallen, Dioxin und Formaldehyd.



The Finest Natural Protection



Timberex Heavy Duty UV

Die natürliche Wahl bei stark beanspruchten Holzfußböden

EIGENSCHAFTEN

Timberex Heavy Duty UV ist nicht filmbildend und schützt das Holz durch seine tief imprägnierende Wirkung. Es dringt tief in das Holz ein, füllt die Poren, härtet aus und bildet eine leicht zu reinigend, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Durch seine besondere Zusammensetzung härtet Timberex Heavy Duty UV schnell aus und ist daher schnell belastbar und wasserabweisend. Splintern, Quellen und Schwinden des Holzes wird vermindert und die Oberfläche erhält ein seidenmattes Finish. Die geölte Holzfläche läßt sich nicht elektrostatisch auf. Die Maserung des Holzes wird hervorgehoben und die Farbe veredelt. Die natürliche Schönheit des Holzes tritt hervor. Bei nachträglicher Oberflächenbehandlung entstehen keine Ansätze. Farbunterschiede im Holz sind nicht zu vermeiden, gleichen sich aber im Laufe der Zeit an.

VERBRAUCH

Ca.8 – 12 m² pro Liter

Die Ergiebigkeit ist von Holzart und des Faserverlaufes abhängig.

GEBINDE

1,0 Liter / 5,0 Liter

VERARBEITUNG

Der Untergrund muss geschliffen (Korn 100/120), sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Fugen und Risse im Holz müssen mit Holzkitt geschlossen worden sein. Timberex Heavy Duty UV gleichmäßig mit Fußbodenbürste, Schwamm, Pinsel oder Walze in Abständen von 30 Minuten bis zur vollständigen Sättigung des Holzes auftragen. Die Oberfläche muss während des gesamten Zeitraums mit Timberex Heavy Duty UV feucht gehalten werden und kann beim Bearbeiten begangen werden. Nach ca. 60 Minuten die Fläche mit einem grünen Pad überpolieren, um das Öl besser in das Holz einzuarbeiten. Danach die Fläche mit einem Lappen (maschinell oder manuell) nachwischen.

Nach mindestens 4 Stunden die Fläche erst mit einem grünen und danach mit einem weißen Pad polieren, um den Glanz zu erhöhen. Bereiche, die alles Öl aufgesaugt haben, können erneut mit einer geringen Menge Timberex Heavy Duty UV auf die Mitte des Pad's gegeben, poliert werden. Trockenes Polieren kann erneut notwendig werden. Durchhärtezeit: 12–24 Stunden Der Fußboden darf in den nächsten 10 Tagen nicht feucht gewischt werden und sollte nur trocken abgesaugt werden. Wasserflecken (Kondenswasser von Fenstern usw.) müssen sofort entfernt werden. Zur Probe zunächst eine kleine Fläche behandeln und durchhärten lassen.

REINIGUNG DES WERKZEUGES

Mit Terpentinersatz, Petroleum oder ähnlichen Reinigern.

PFLEGE

Mit Timberex Heavy Duty UV behandelte Fußböden müssen regelmäßig gefegt, gesaugt oder nebelfeucht gewischt werden. Als Reiniger wird Timberex Bio-C empfohlen. Die regelmäßige Nachpflege erfolgt mit Timberex Satin Oil und Timberex Satin Oil Gold Moose. Die Pflegeanleitung von Timberex beachten.

SICHERHEITSHINWEISE

Beim Abschleifen und Ölen von Fußböden sollte Schutzkleidung einschließlich Mundschutz als Staubfilter getragen werden. Nahrungsmittel dürfen während des Auftragens und Durchhärtens des Öles nicht im bearbeiteten Bereich aufbewahrt werden.

BESONDERE HINWEISE

Um die Gefahr einer Selbstentzündung zu vermeiden, sollten alle Arbeitsgeräte, die mit diesem Produkt getränkt wurden, wie Lappen, Sägemehl usw. sofort in einen mit Wasser gefüllten Metallbehälter gelegt, versiegelt und im Freien aufbewahrt werden. Dieser Behälter ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.



Timberex International

RUST-OLEUM MATHYS

Kolenbergstraat 23

B-3545 Zelem - Belgium

Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax: +32 (0) 13 460 0219

www.timberex.com

